

(令和7年3月24日発表)

静岡市緊急情報防災ラジオ（マリンパル用）の受信設定の変更

◆内容など

市内のコミュニティ放送局である「株式会社エフエムしみず（マリンパル）」と「株式会社シティエフエム静岡（FM-H i）」の統合に伴い、令和7年4月1日からエフエムしみずの放送周波数（76.3MHz）は、シティエフエム静岡の76.9MHzに切り替わります。

このため、マリンパル用の静岡市緊急情報防災ラジオ（防災ラジオ）の受信設定を変更する必要があります。

受信設定の変更は、約1分でできる簡単な作業となりますので、設定変更の方法について下記のとおり周知し、防災ラジオの所有者ご自身で変更していただきます。なお、ご自身での設定変更が難しい方向けに、受信設定の変更作業をサポートするための臨時設定変更窓口を開設します。

※FM-H i用の防災ラジオは受信設定の変更不要です

（1）防災ラジオとは

静岡市が平成26（2014）年度から令和4（2022）年度にかけて市民に販売したものです。

主な機能としては、「Jアラート（消防庁）から配信される「緊急地震速報や各種気象警報等」、「本市が発表する避難指示情報などの緊急情報」をコミュニティ放送局の放送波を利用し、他局の放送を聞いている状態でも、自動割込する機能や、ラジオの電源がOFFの状態でも自動的に電源が入り、放送する機能を持っています。

（2）推定対象台数

約1万台（マリンパル用）※ラジオ本体に「マリンパル」と表示があります。

（3）周知方法

受信設定の変更方法を記載したチラシを3月下旬に自治会を通じて世帯配布（清水区のみ）するとともに、市のホームページ、LINE、X、防災メールにより周知しています。

（4）臨時設定変更窓口の開設

日時 令和7年4月1日(火)～7日(月) 8時30分～17時15分

場所 清水庁舎3階（清水区旭町6-8） 313会議室

持ち物 防災ラジオ（マリンパル用）、ACアダプター

別紙資料 有・無**【問合せ】** 危機管理課（静岡庁舎3階）

担当 高山、宇野

電話 054-221-1243



静岡市からのお願い(清水区にお住まいの方向け)

静岡市緊急情報防災ラジオ(マリンパル用)をお持ちの方

4月1日以降 受信設定変更 が必要です

※現在、防災ラジオは販売していません



※防災ラジオ本体に「マリンパル」と記載があるものが対象

! 受信設定の変更方法については裏面をご覧ください
※約1分でできる簡単な作業です

令和7年4月1日に「株式会社エフエムしみず(マリンパル)」と「株式会社シティエフエム静岡(FM-Hi)」が統合し、株式会社エフエムしみず静岡(S-Wave)が設立されます。

統合に伴い、令和7年4月1日より、エフエムしみずの放送周波数は、シティエフエム静岡の76.9MHzに切り替わるため、静岡市で販売した防災ラジオのうち、マリンパル用のもの(防災ラジオ本体に「マリンパル」と記載があるものが対象)については、受信設定の変更をしていただく必要があります。

受信設定の変更は、約1分でできる簡単な作業となりますので、周波数変更後の4月1日以降にご自身で実施していただくようお願いします。

受信設定の変更をしない場合、防災ラジオから気象警報や避難指示などの緊急情報が自動放送されなくなりますので、必ず受信設定の変更をお願いします。

※FM-Hi用の防災ラジオは受信設定の変更は不要です。



臨時設定変更窓口(受信設定変更作業をサポートします)

受信設定の変更作業をサポートするための臨時設定変更窓口を開設します。

ご自身での設定変更が難しい方は、臨時設定変更窓口へお越しください。

▶日時 令和7年4月1日(火)～7日(月) 8時30分～17時15分

※事前予約不要

▶場所 清水庁舎3階 313会議室

▶持ち物 防災ラジオ 、ACアダプター 

※駐車場に限りがありますので、公共交通機関での来庁にご協力をお願いします。



問い合わせ先

静岡市 危機管理局 危機管理課 危機情報・施設係

☎054-221-1243

メール:kikikanri@city.shizuoka.lg.jp

受信設定の変更方法(マリンパル用)



ホーチキ(株)製の防災ラジオをお持ちの方

【販売期間 H26~28】

変更は、必ず4月1日以降に実施

STEP 1 乾電池を入れる又はACアダプタをさす



STEP 2 「入/切」ボタンを押す



STEP 3 「選局」ボタンを10秒長押し →「1のランプ」が点滅(長)した後、S-Wave 点滅が放送される



※S-Wave以外が放送される場合は、選局ボタンを押し、S-Waveに切り替えてください
S-Waveの放送確認は、ラジオの番組表などにより確認してください

STEP 4 「選局」ボタンを3秒長押し →「1のランプ」が点滅(短)した後、点灯に変わる



設定完了



点滅
↓
点灯

リズム(株)製の防災ラジオをお持ちの方

【販売期間 H31~R4】



変更は、必ず4月1日以降に実施

STEP 1 ACアダプタを抜く(乾電池をいれている場合は乾電池も抜く)



STEP 2 「設定」、「+」、「送り」の3つのボタンを同時に押した状態で、ACアダプタをさし、3つのボタンを3秒長押し →液晶に「1」が点滅表示



※液晶に「1」が点滅表示されない場合(時刻表示された場合)、やり直し

STEP 3 「送り」ボタンを押し、「2」を選択



STEP 4 「設定」ボタンを押す →「76.9MHz」が表示



設定完了



静岡市ホームページでも受信設定の変更方法を確認できます
<https://www.city.shizuoka.lg.jp/s4268/s000351.html>